

V3T128 マニュアル

付属品

- ・原文マニュアル
- ・V3T128 グラフィックカード本体（以下、「本機」）
- ・デバイスドライバ CDROM(Windows95-OSR2.x(*1)/98/98SE/Me/2000/XP)
- ・TV ケーブル

(*1) 弊社のサポート対象外となります。Window95-OSR2.x では、各言語 OS 専用の”USB サプリメントモジュール”が必要です。”USB サプリメントモジュール”の入手に関しましては、お使いの PC メーカーにお問い合わせ下さい。

インストールの前に

- ・現在機能しているグラフィック機能・グラフィック用デバイスドライバを全て撤去して下さい。本機の誤動作の原因となる場合がございます。具体的な方法に関しましては、お使いの PC・マザーボード・グラフィックカードのメーカーにお問合せ下さい。
 - ・事前に、お使いのマザーボードメーカーが提供する最新の Chipset Driver/AGP port Driver をインストール下さい。Chipset Driver/AGP port Driver をインストールしていない場合、またはインストールしているものが古い場合、OS が起動しない・動作が不安定など、誤動作の原因となる場合がございます。
-

インストール手順

- ① PC の主電源スイッチを OFF にした状態で、本機を v2.0 以降の AGP スロットに装着して下さい。
- ② 電源を入れ Windows を起動し、OS が新しいデバイス(標準 VGA グラフィックアダプタ等)を発見しましたら”キャンセル”をクリックして下さい。(Windows9x/Me の場合は、”標準 VGA グラフィックアダプタ”をインストールした後、OS を再起動して下さい)
- ③ ソフトウェア CDROM を CDROM 読込可能なドライブに挿入して下さい。OS のオートラン機能によりインストーラー(中文)が起動します。一番上の”??? Volari V3 ???”のボタンをクリックすると、日本語のインストーラーが起動します。インストールが正常に終了すると(*2)、OS の再起動を指示されますので、再起動して下さい。

(*2) OS インストール時の設定によっては、OS の CDROM を要求される場合がございます。

アンインストール手順

コントロールパネル > アプリケーション(またはソフトウェア)の追加と削除 > ”XGI Volari V3 Driver”

をダブルクリックして下さい。作業終了後に OS の再起動を求められます。
本機を取り外す場合は、通常の手順で PC のシャットダウンを行った後、PC の主電源スイッチを OFF にしてから本機を AGP スロットから取り外して下さい。

このマニュアルは、将来予告無く内容が変更される場合があります。
技術的なご質問は SUPPORT@KOHRYU.COM でのみお受けします。(電話・封書等不可)
本機の品質保証は正規販売店に対してのみ受けられます。本機の品質保証期間は、販売店が定める製品保証期間に基づきます。販売店が製品保証を行わない場合は、弊社も何らこれを行いません。

販売元: 興隆商事株式会社 <http://www.kohryu.com>
製品情報・最新 Q&A: <http://www.kohryu.com/product/linkking.htm>