

V8T128 / V5T128 マニュアル
(第1版)

付属品

- ・本書
- ・英文・中文マニュアル
- ・V8T128 / V5T128 グラフィックカード本体 (以下、「本機」)
- ・デバイスドライバ CDROM(Window95-OSR2.x(*1)/98/98SE/Me/2000/XP)
- ・HDTV(コンポーネント)ケーブル

(*1) 弊社のサポート対象外となります。Window95-OSR2.x では、各言語 OS 専用の”USB サプリメントモジュール”が必要です。”USB サプリメントモジュール”の入手に関しましては、お使いの PC メーカーにお問い合わせ下さい。

インストールの前に

・現在機能しているグラフィック機能・グラフィック用デバイスドライバを全て撤去して下さい。本機の誤動作の原因となる場合がございます。具体的な方法に関しましては、お使いの PC・マザーボード・グラフィックカードのメーカーにお問合せ下さい。

・事前に、お使いのマザーボードメーカーが提供する最新の Chipset Driver/AGP port Driver をインストール下さい。Chipset Driver/AGP port Driver をインストールしていない場合、またはインストールしているものが古い場合、OS が起動しない・動作が不安定など、誤動作の原因となる場合がございます。

インストール手順

- ① PC の主電源スイッチを OFF にした状態で、本機を v2.0 以降の AGP スロットに装着して下さい。
- ② 電源を入れ Windows を起動し、OS が新しいデバイス(標準 VGA グラフィックアダプタ等)を発見しましたら”キャンセル”をクリックして下さい。
- ③ ソフトウェア CDROM を CDROM 読込可能なドライブに挿入して下さい。OS のオートラン機能によりインストーラー(中文)が起動しますが、そのまま終了して下さい。
- ④ CD-ROM ドライブのアイコンを右クリックして“開く”をクリックし、表示されたウィンドウの“XGI”フォルダを開き、該当する機種名と OS 名のフォルダを開いて下さい。その中の SETUP(.EXE)をダブルクリックして下さい。日本語のインストーラーが起動します。以降はインストーラーの指示に従って下さい。(*2)
- ⑤ インストールが正常に終了すると OS 再起動を指示されますので、再起動して下さい。

(*2) OS インストール時の設定によっては、OS の CDROM を要求される場合がございます。

アンインストール手順

コントロールパネル > アプリケーション(またはソフトウェア)の追加と削除 > XGI

をダブルクリックして下さい。作業終了後に OS の再起動を求められます。

本機を取り外す場合は、通常の手順で PC のシャットダウンを行った後、PC の主電源スイッチを OFF

にしてから本機を AGP スロットから取り外して下さい。

TV/HDTV を利用する場合

PC の起動前に、TV/HDTV と本機をケーブルで接続して下さい。(*3) PC の起動後に、

コントロールパネル > 画面(のプロパティ) > 詳細設定 > ユーティリティマネージャー > TV 出力

から、対応する TV 形式とスクリーンモードをお選び下さい。

(*3) 本機は HDTV とのコンポーネント接続に対応しております。コンポーネント端子を持たない国産ハイビジョン TV への接続には、コンポーネントから D 端子(D コンポーネント)への変換が必要です。詳細は、弊社 Web(<http://www.kohryu.com/product/linkking.htm>)をご覧ください。

クロック調整

本機は、付属のユーティリティから、エンジン(GPU)クロックとメモリクロックの変更が可能です。

コントロールパネル > 画面(のプロパティ) > 詳細設定 > ユーティリティマネージャー > 3D 設定

初期のクロックを越える数値への調整は、お買上げ頂きました本機の GPU/メモリの物理破壊を容易に引き起こします。初期クロック数値を越える調整が行われた場合は、販売店・弊社共に一切の製品保証は致しかねます。発熱・消費電力を低減させる用途にご利用下さい。

よくあるお問い合わせ

Q 電源を入れても画面が表示されません。

A 本機が AGP スロットに最後まで挿入されているか確認して下さい。

A DVI モニターをお使いの場合は、RGB ケーブル接続で再度確認して下さい。

A ハイビジョンTVをお使いの場合は、コンポーネントの緑色のケーブルが正しく接続されているか、TV の入力設定が正しく選ばれているかを確認して下さい。

Q TV/HDTV にフルスクリーン表示が映りません。

A コントロールパネル > 画面(のプロパティ) から、TV 出力をプライマリモニタに設定して下さい。またはモニターを取り外し TV/HDTV のみで使用して下さい。

Q V-Drive とは何ですか？

A こちら(<http://www.xgitech.jp/>)をご覧ください。初期設定では OFF になっております。

Q AGP 端子の右・基板の右下に、余計な板が付いています。

A 製品の仕様です。マザーボードの実装部品と干渉する場合は、ニッパー・ペンチ等で板を切断して下さい。

このマニュアルは、将来予告無く内容が変更される場合があります。

技術的なご質問は SUPPORT@KOHRYU.COM でのみお受けします。(電話・封書等不可)

本機の品質保証は正規販売店に対してのみ受けられます。本機の品質保証期間は、販売店が定める製品保証期間に基づきます。販売店が製品保証を行わない場合は、弊社も何らこれを行いません。

販売元: 興隆商事株式会社 <http://www.kohryu.com>

製品情報・最新 Q&A: <http://www.kohryu.com/product/linkking.htm>